

## TABLE DES MATIERES

1.0	Spécifications techniques .....	2
1.1	Pièces fournies	
1.2	Déballage	
2.0	Précaution de sécurité .....	3
3.0	Description du fonctionnement .....	3
4.0	Maintenance / dépannage .....	4
5.0	Pièces détachées .....	4
6.0	Garantie .....	5

## 1.0 SPECIFICATIONS TECHNIQUE

	<b>Modèle 231/100</b>	<b>Modèle 230/50</b>	<b>Modèle 230/38</b>	<b>Modèle 230/10</b>	<b>Modèle 240/100</b>
<b>Epaisseur de coupe</b>	max. 10 mm	max. 5 mm	max. 5 mm	max. 5 mm	max. 3 mm
<b>Découpe échantillon</b>	100 cm <sup>2</sup>	50 cm <sup>2</sup>	12 cm <sup>2</sup>	10 cm <sup>2</sup>	100 cm <sup>2</sup>
<b>Diamètre échantillon</b>	113 mm	80 mm	38 mm	36 mm	113 mm
<b>Lame</b>	4 pièces	4 pièces	4 pièces	4 pièces	4 pièces
<b>Poids net</b>	1700 g	1500 g	1000 g	1000 g	1700 g
<b>Poids brut</b>	2400 g	2000 g	1800 g	1800 g	2300 g
<b>Dimensions (H x Ø)</b>	103 x 151 mm	110 x 118 mm	113 x 85 mm	113 x 80 mm	115 x 165 mm

### 1.1 Pièces fournies

- 1 cutter d'échantillon
- 1 plaque en caoutchouc
- 4 lames
- 1 mode d'instruction

### 1.2 Déballage

Déballer le cutter et l'inspecter pour vérifier s'il présente des dommages dû au transport. Signaler les défauts ou dégâts immédiatement par écrit dans les 10 jours à réception de la marchandise.

## 2.0 PRECAUTION DE SECURITE

Le cutter circulaire d'échantillon a été conçu et développé pour préparer des échantillon de vêtement, papier, carton et autres matériaux qui sont relativement simple à couper. De tels échantillons sont alors pesés avec la balance électronique ARR-300 pour déterminer le poids par mètre carré du produit final. L'utilisation du cutter circulaire d'échantillon ne demande pas d'attention particulière, lorsque la sécurité est respectée. L'instrument est équipé d'une position de sécurité avec une barre de blocage lorsqu'il n'est pas utilisé (lame du cutter rétractable).



**Toujours déplacer le cutter avec la lame en position de sécurité pour éviter des contacts accidentels avec les mains.**



Lame

## 3.0 DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

Le cutter d'échantillon circulaire a été construit pour préparer différents échantillons avec une surface de 100 cm<sup>2</sup>, 50 cm<sup>2</sup>, 12 cm<sup>2</sup> ou 10 cm<sup>2</sup>.

### Mode opératoire

- Placer le matériel à découper sur la plaque en caoutchouc en le maintenant afin d'éviter les plis.
- Placer le cutter sur l'échantillon à découper de préférence au centre de la plaque en caoutchouc.
- Relâcher la barre de blocage en tirant dessus et en la tournant de 90°.
- Tourner la roue dans le sens horaire d'un peu plus de 90°, appliquer une légère pression vers le bas.
- Fixer la barre de blocage en tirant dessus et en la tournant de 90°.
- Soulever le cutter et retirer l'échantillon découpé.
- Après utilisation, toujours mettre l'instrument avec la barre de blocage en position de sécurité (en pressant) pour éviter de se couper les mains ou d'endommager la lame.

## 4.0 MAINTENANCE / DEPANNAGE

L'instrument ne requière pas de maintenance particulière: il suffit de nettoyer de temps en temps les composants intérieurs avec de l'air comprimé. Si un échantillon est mal coupé vérifier la lame et si nécessaire la retourner ou la changer.

## 5.0 PIECES DETACHEES

Lors de commande de pièces détachées, toujours spécifier la quantité, le modèle et la référence de commande comme illustrée dans l'exemple ci-dessous pour la commande de lame:

02	240 / 100	60001M
quantité	modèle	numéro de commande

Lire dans le tableau ci-dessous la référence suivant la taille du cutter et le nombre de pièces désirées.

Pièces détachées	231/100	230/50	230/12	230/10	240/100
Lames (20 pièces)	60001M 2	60001M2	---	---	60001M2
Lames (100 pièces)	60001M	60001M	60007M	60007M	60001M
Poignée (1 pièce)	60009M	60009M	60009M	60009M	60005M
Plaque en caoutchouc (1 pièce)	60003M				
Plaque en caoutchouc (10 pièces)	60004M				

## 6.0 GARANTIE

Checkline Europe garantit au premier acheteur que ce produit est d'une qualité marchande et en conformité en nature et en qualité avec les descriptions et spécifications mentionnées. La défaillance d'un produit ou le fonctionnement défectueux, survenant d'un défaut de fabrication ou du matériel du produit, existant à la livraison et se manifestant dans l'année suivant l'achat du produit, sera remédiée par une réparation ou un remplacement du produit, selon l'option choisie par Checkline Europe, sauf si des réparations non autorisées, des désassemblages, des altérations, des mauvais traitements ou utilisations ont eu lieu, déterminés par Checkline Europe. Tous les retours pour réparations et/ou remplacement sous garantie ou sans garantie doivent être autorisés par Checkline Europe, à l'avance, et doivent être envoyés à l'adresse ci-dessous, les frais de réemballage et d'expédition seront à la charge de l'acheteur.

LA GARANTIE ANTERIEURE TIENT LIEU POUR TOUTES LES GARANTIES, EXPRIMEES OU IMPLICITES, Y COMPRIS A TITRE NON LIMITATIF, LA GARANTIE DE QUALITE MARCHANDE ET D'ADAPTATION A UN BUT OU UNE APPLICATION DETERMINE. CHECKLINE EUROPE NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE, NI REDEVABLE POUR AUCUN DOMMAGE INDIRECT DE TOUTE SORTE OU NATURE, RESULTANT DE L'UTILISATION D'EQUIPEMENT FOURNI, QUE CES DOMMAGES SE SOIENT PRODUITS OU SOIENT DECOUVERTS AVANT, PENDANT, OU APRES LE REMPLACEMENT OU LA REPARATION, ET QUE OUI OU NON CES DOMMAGES ONT ETE CAUSES PAR LA NEGLIGENCE DU FABRICANT OU DU FOURNISSEUR DANS L'ANNEE SUIVANT LA DATE DE LA FACTURE.

Certaines juridictions ou certains Etats ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de dommages secondaires ou indirects, ainsi les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. La durée de toute garantie implicite, y compris à titre non limitatif, d'adaptation à un but déterminé, et de qualité satisfaisante du produit, est limitée à la durée de la garantie antérieure. Certains Etats ne permettent pas de limitations sur la durée d'une garantie implicite mais, ne supportant pas, cette garantie, en l'absence de telles limitations, la prolongeront pour un an à partir de la date de facturation.

### CHECKLINE EUROPE

Dennenweg 225B, 7545 WE, Enschede  
Tel: +31-53-4356060 / Fax: +31-53-4333570

Toutes les précautions ont été prises pour la préparation de ce manuel. Checkline Europe n'assume pas les responsabilités pour les erreurs ou les omissions. Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages dus à l'utilisation d'informations contenues dans ce document.. Les marques et noms de produit mentionnés, dans ce document, sont utilisés dans un objectif d'identification uniquement, et sont des marques déposées et enregistrées par leurs détenteurs respectifs.

## NOTES

## NOTES

## NOTES